

2023~2024 学年秋季学期《大学物理实验》

预习报告

得 分	评阅人		

题 目: 实验六 单摆法测重力加速度

学 院: <u>先进制造学院</u>

专业班级: 智能制造工程 221 班

学 号: 5908122030

指导老师: 全祖赐老师

二〇二三年十一月制

单摆法测重力加速度

一、 实验目的

- (1) 了解单摆实验测量重力加速度的原理。
- (2) 验证单摆振动周期的平方与摆长成正比例关系。
- (3) 学习用图解法处理实验数据。
- (4) 学习计时工具的使用方法。

二、实验原理

单摆是由一根轻质细线和悬在细线下端的重球构成,当摆球拉离平衡位置 (摆角小于5%释放后,摆球即在平衡位置左右往返做周期性摆动,该运动形态 可视为一个谐振子模型。

实验证实,单摆的振动周期和摆长之间的关系为

$$T=2\pi\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$
 或 $T^2=\frac{4\pi^2}{g}L$

式中,g为当地的重力加速度值。实验表明,对于摆角 θ 不超过 5° 时,周期的实际测量值与小振动近似的结果偏差将控制在千分之一以内。

用单摆测量重力加速度值,可固定摆长L,测出相应的周期T,由上式计算出 g。但在实验中,通常可选取不同的摆长L,测出各对应的周期 T,利用

$$T^2 - L$$
之间的关系作图,得到其斜率 $K = \frac{T^2}{g}$,求出重力加速度 g 。

三、 实验器材

单摆装置、计时器、米尺。

四、 实验步骤

- 1. 固定 L 摆长测出相应的周期,求重力加速度g。选取摆长 $L \ge 80cm$,用累计计时法测量 $30 \sim 100$ 次摆动的周期,并多次重复测量取平均值。注意L的长度应是从悬线上挂点(可左右运动处)到摆球质心间的距离。
- 2. 改变摆长 $L \ge 6$ 次,测出相应的周期,用作图法求g。选取摆长 $L \ge 80cm$ 以上,各摆长变化间距均匀,约5cm左右,仍用累计计时法测出相应摆长时的周期T,然后绘制直线图 T^2-L ,并由得到的斜率求得g。
- 3. 研究周期和摆角之间的关系。根据一定的误差要求来确定摆角的大小, 经理论推导可得到周期与摆角的关系取二级近似式为

$$T = T_0 (1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\theta}{2})$$

式中, T_0 为摆角接近于0时的周期。

实验时,可选取 $L\geq 80cm$,然后固定摆长,测出不同摆角所对应的摆动周期 T ,绘出 $T^2-\sin^2\frac{\theta}{2}$ 直线图,从图线的斜率和截距的比值是否等于 $\frac{1}{4}$ 来验证上式。